

МЕРА РАЗДВИЖНЫЕ И СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ

/ДВЕРИ С НИЖНИМ НЕСУЩИМ МЕХАНИЗМОМ МЕРА РКМ 70/



УСТАНОВКА

1. Установите алюминиевые профили в прорезанных пазах на верхней и нижней панелях шкафа.
2. Высота двери рассчитывается по формуле: $L=X-20$, где X — высота внутреннего проема шкафа, L — высота двери.
3. Просверлите отверстия в дверных полотнах согласно нижеприведенным чертежам.
4. Установите механизмы на дверное полотно.
5. Вставьте двери на нижний профиль и установите механизмы в пазу верхнего профиля, потянув их вниз.
6. Установите нижний и верхний стороны в соответствии с ходом двери.
7. Отрегулируйте образовавшиеся перекосы на дверях с помощью регулировочных болтов на механизмах.
8. Используйте натягивающий и выпрямляющий механизм или дверные ручки, предназначенные для массивных дверей, механизмы установите после покраски.

